

# ウォーキングで利用するジオグラフィカの操作マニュアル

(本マニュアルは、神山オンラインより資料を利用させていただいています)

## 1. 基本操作説明

### 表示モードの切り替え(参考)

右上のマークをタップすると、表示モードを切り替えることができます。



### メインメニュー(参考)

左上の国マークをタップすると、メインメニューがあらわれます。



## 2. 開始前の確認

### 地図上の軌跡を非表示にする

初期が綿井軌跡があれば、軌跡上のどこでもいいので長押しして、あらわれたメニューから「非表示」を選択します。  
マーカーがあれば、マーカーを長押しして削除する  
(過去のコースを開いて参考にして記録するのも良いです……)

※ウォーキングコースが、電波の届かない場所ならば下記の方法ですること…通常不要

設定→ツール→一括キャッシュ→範囲を設定→「名前の入力」→  
機内モードにして歩行エリアの画面が正常に表示されるか確認する



### 3. 記録の開始

#### GPS開始・トラック記録

足跡マークをチェックすると自動で開始します(GPS開始の操作は不要です)

現在地追尾マークをタップすると、現在地(スマホが存在する場所)が画面の中央に表示されます。

(矢印マークをタップすると画面の方向が進行方向に変わります)



### 4. 記録の停止(中止)

#### トラックの記録を停止する

画面右下の足跡マークをタップする⇒(現在の記録データが表示される)⇒左下の四角いマークをチェック⇒YESをチェック  
(トラックの記録を停止すると、右側の足跡マークの色がオレンジ色に変わります)

(停止すると自動的に、開始時点で作成したファイル名で記録されます)

バッテリーを無駄に消費しないように、矢印のマークをタップしてGPSの起動を止めます。





## 5. 記録の確認

### トラックを確認する

左上の国マークをタップし[ファイル]→[トラック]と進みます。トラック一覧に「新しいトラック」が1個あります。

- ・右側のマークをタップすると、トラック名の変更が出来ます(変更後右下のXマークのチェックが必要です)
- ・中央の矢印をタップしますと記録ファイルが表示されます
- ・中央の矢印マークをタップすると記録されている地図の画面になります。
- ・トラック名タップして、画面左下のチェックマークをタップすると、GPXメール送信等各種サービスがあります。(目玉アイコンは現在の「表示／非表示」の状態をあらわします。



## 6. 便利な機能

- ・表示画面中央の+マーク長押し……………現在地の高度・各種メニューが表示される
- ・画面j右上の方位マークをタップ……………現在の時刻・高度・歩行スピード(直線でないとも誤差が大きい)が音声案内される。
- ・右上から2つ目の矢印マークをタップ……………北又は進行方向に地図の向きが変わる
- ・右上から3つ目のマークをタップする……………画面中心が現在地の地図になる

### ウォーキングに適した設定(参考)

#### 設定

##### 一般

ローバッテリー警告	ON
ジオナイド高補正	ON
標高タイルを使用	ON
画面の向き	縦固定
GPS精度	標準
ストレージ	本体
カーソルの向き	GPS
現在地カーソル	小
現在地送信先	適時設定
重量・体重・荷物	適時設定

##### 表示

最高倍率地図を非使用	ON
座標形式	度分秒
距離単位	メートル
高度単位	メートル
スケール	単線
スケールの線	適時設定

##### キャッシュ

標準設定のまま

##### トラック

記録音	無し
記録タイプ	距離
距離	5m
記録中トラック	適時色、太さを変える
保存トラック	適時色、太さを変える
高度を標高タイルから取得	ON

##### マーカー

標準設定のまま

##### ルート

到着アラーム	音声
時間表示	時刻
休憩時間	普通
ラッセル補正	なし
歩行速度	健脚

##### スピーチ

シェイクスピーチ	ON
シェイク感度	手を強く振ってスピーチを聞くことができるように調整する

##### スピーチ内容

時刻	ON
高度	ON
速度ルート情報	ON
お知らせ	ON

## 設定例(参考)

